

Посібник користувача

Sublue Swii

Зміст

- * Огляд.....
- * Вступ.....
- * Інспекція відкритих пакетів.....
- * Інструкції з акумулятора та зарядки.....
- * Огляд тяги та пуск машини.....
- * Перемикання швидкості.....
- * Спостереження за живленням та заміна акумулятора.....
- * Використання постави.....
- * Чищення.....
- * Технічне обслуговування та зберігання.....
- * Вирішення проблем.....
- * Інструкції з безпеки.....
- * Параметр специфікації.....
- * Гарантія.....

Огляд

1 Короткий вступ

Swii - це провідний у світі розумний електронний кикборд, який має сильну плавучість та потужність. Він портативний, простий у використанні та доступний як дорослим, так і дітям.

2 Особливості простий у навчанні та використанні

Ляжте схильною на дошці, натисніть кнопку пуску обома руками одночасно. Тоді шві запускаються і можуть зупинитися і піти в будь-який час.

При сильній плавучості він підходить як дорослим, так і дітям.

Задній портативний дизайн, портативний та простий у перенесенні.

Дві передачі швидкості для руху та безпеки.

Якісний матеріал EVA, м'який і шкірний, зменшує ризик стирання шкіри.

кольорове дихальне світло показує стан потужності.

- ✓ Злегка торкніться, щоб активувати новий пристрій, перемикання швидкості, стан акумулятора, налаштування кольорових світлодіодів, виявлення стану машини тощо.

Компоненти Swii

1. Головний перемикач
2. Кнопка пуску
3. Світло дихальне світло
4. Кришка акумулятора
5. EVA
6. Кришка статора
7. Пропелер
8. Захисна кришка

Інспекція відкритих пакетів

Перелік предметів

Перш ніж користуватися цим продуктом, уважно перевірте, чи містить упаковка товару всі наступні товари. Якщо якісь відсутні речі, зверніться до Subblue або до свого дилера.

Swii × 1

База зарядки × 1

Акумулятор × 1

Публікація × 3

Інструкції з акумулятора та зарядки

Крок зарядки

Swii використовує вбудований літєвий акумулятор. Перед першим використанням, будь ласка, повністю зарядіть його, щоб активувати акумулятор для безперебійної роботи виробу.

База зарядки та акумулятор

Дно базової зарядки

Зарядка

Зарядка завершена

Встановіть і закріпіть

Поставте акумулятор у відсік для акумуляторів. Якщо акумулятор встановлений правильно, ви можете почути звук "клацання", що вказує на те, що він встановлений щільно.

Огляд двигуна та запуск машини

1. Огляд двигуна

Натисніть дві кнопки запуску в повітрі, спробуйте запустити Swii (не більше 1 хвилини). перевірити, чи нормально працюють штовхачі. Переконайтесь, що немає застрягання та шуму.

2. Увімкнути / вимкнути

Старт

① Перемістіть головний перемикач пальцем, щоб переконатися, що дихальна лампа блимає нормально.

② Після встановлення акумулятора потягніть головний перемикач на 1 секунду. Дихаюче світло починає миготіти, і шві починає нормально.

Вимкнення

- ① Перемістіть головний перемикач на 2 секунди, потім відпустіть, і Swii вимкнеться.
- ② Якщо після запуску ніхто не працює, Swii автоматично вимикається через 5 хвилин.

Перемикач швидкості

Головний перемикач

У стартовому стані, будь ласка, перемикайте швидкість між високою та низькою передачами, швидко перемішуючи перемикач.

Швидко перемішайте головний перемикач

Дотримуйтесь частоти дихаючого світла

Спостереження за живленням та заміна акумулятора

Спостереження за потужністю

Зверніть увагу на стан живлення відповідно до зміни кольору дихаючого світла.

Заміна акумулятора

Підніміть Swii вертикально, щоб злити воду.

Встановіть акумулятор щільно.

Використовуйте поставу

- ① Будь ласка, покладіть дошку EVA обличчям вгору у воду і лежачи схильною на дошці.

Увімкніть головний вимикач, натисніть дві кнопки запуску збоку від передньої задньої частини машини, щоб одночасно плавати. Відпустіть будь-яку кнопку, щоб зупинитися.

Головний перемикач

Бічний вимикач

1. Неповнолітні та початківці повинні супроводжуватися опікунами та носити рятувальні або плавальні спорядження.

2. Ніколи не використовуйте Swii заднім ходом.

3. Через неправильну поставу користувача, нервозність, страх перед водою та інші фактори, звичайно, що Swii може бути нестабільним і перекиданням. Будь ласка, попрактикуйтесь із опікунами.

1. Прибирання

Після використання у морській чи прісній воді, будь-ласка, очистіть Swii протягом 30 хвилин, дотримуючись наведених нижче кроків:

- ① Натисніть на кнопки пуску обома руками, тримайте гвинт, занурений у воду, що працює протягом 3 секунд, і повторіть 5-10 разів.
- ② Протріть воду чистою м'якою сухою ганчіркою та переконайтесь, що корпус та акумулятор чисті.

③ Вийміть акумулятор, покладіть корпус та акумулятор окремо у провітрюване місце до повного висихання.

2. Глибоке очищення

Використовуйте функцію APlue Sublue Go для "самоочищення" (для детальної інформації зверніться до посібника користувача Sublue Go)

Під час чищення поставте акумулятор

Вживайте прісну воду, не використовуйте морську воду.

Не додайте у воду миючий засіб та інші засоби для чищення.

Щоб запобігти бризок під час плавання, поставте гвинт пропелера на дно резервуара.

Інструкції з безпеки

Опис символу

Примітки (детальне пояснення)

Важливі примітки

1. Перш ніж користуватися продуктом, будь ласка, повністю зрозумійте акваторію, яку потрібно ввести. Користувачі повинні плавати у відповідній акваторії за погодженням відповідного управління.
2. Для забезпечення безпеки користувачі повинні носити рятувальні жилети або бути забезпечені іншим рятувальним обладнанням.
3. Продукт є лише рекреаційним пристроєм. Ніколи не використовуйте його як рятувальний пристрій.
4. Неповнолітні до 6 років не повинні вживати продукт. Неповнолітні старше 6 років повинні використовувати його під наглядом дорослих або рятувальниками, дозволеними опікунами.
5. Літнім людям, вагітним жінкам та людям, непридатним для плавання, слід уникати використання продукту.
6. Уникайте вживання алкоголю чи наркотиків до та / або під час використання цього продукту.
7. Надягайте шапку для плавання і зверніть увагу на довге волосся або розкутий одяг себе та інших, щоб уникнути заплутування в гвинти.
8. Ніколи не кладіть палець або іншу частину тіла в гвинти, а також не кладіть сторонні предмети в гвинти.
9. Забороняється використовувати цей продукт у ставках та поганій якості води. Будь ласка, використовуйте його на відкритій місцевості, щоб уникнути заплутування з такими предметами, як водорості, мотузки, сітки, мушлі та пісок.
10. Swii обладнаний спеціальним зарядним пристроєм. Щоб уникнути пошкодження акумулятора, використовуйте стандартне зарядне обладнання.
11. Під час використання не вирівнюйте обличчя та очі до виходу тяги.
12. Будь ласка, використовуйте виріб після стійкого стояння у воді, щоб запобігти падінню.
13. Під час використання зверніть увагу на оточення, щоб уникнути зіткнень.
14. Завдяки акумулятору у виробі завжди поведіться обережно і уникайте надзвичайних вібрацій, ударів та зіткнень.

15. Ніколи не міняйте акумулятор під час занурення у воду. Батарей слід міняти в сухому середовищі. Тримайте обладнання та руки сухими.

16. Завжди оглядайте виріб перед використанням. Переконайтесь, що акумулятор, гвинти та тяги справні.

17. Ніколи не використовуйте продукт, перебуваючи на суші, щоб уникнути летючих речовин, кислих матеріалів або гострих предметів у гвинти.

18. Продукти електричного руху такі ж, як і всі електричні вироби. Під час використання будьте обережні, щоб запобігти ураженню електричним струмом.

Увага!

Будь-які зміни чи модифікації, які не були чітко затверджені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити повноважень користувача користуватися обладнанням.

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація залежить від наступних двох умов: (1) Цей пристрій може не спричинити шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Це обладнання відповідає обмеженням випромінювання FCC, встановленим для неконтрольованого середовища.

Параметр специфікації

Специфікація Swii

Розмір: L550mm × W375mm × H135mm

Вага: 4550 г (стандартний акумулятор - 98 Вт) / 4900 г (комплект батареї - 158 Вт)

Потужність: 460 Вт

Швидкість: висока швидкість 2knot (1m / s), низька швидкість 1.2knot (0.6m / s) *

робоча глибина: підводний 0-1м

ресурс акумулятора:

158Wh: 22min для безперервного бігу на високій швидкості, 30min для безперервного бігу на низькій швидкості

45 хв для нормального використання

98Wh: 14 хв для безперервного бігу на високій швидкості, 19 хв для безперервного бігу на низькій швидкості

30 хв для нормального використання

Світловий індикатор: Багатобарвна дихальна лампа, що вказує на потужність та робочий стан

Акумулятор:

Стандартна ємність: 10670mAh

Номінальна напруга: 14,8 В

Стандартна енергія: 158Wh

Зарядка температури навколишнього середовища: 0 ~ 40 °С

Максимальна потужність зарядки: 100 Вт

Час зарядки ≤4 год

Вага: 750г / 1100г

Індикатор

Вибір кольору: 4 групи необов'язкові

Діапазон електричної енергії: > 70% 40% ~ 70% 10% ~ 40%

Коли потужність менше 10%, колір кожної групи завжди червоний.

Частота мерехтіння: висока швидкість: 2 рази / секунда низька

швидкість: 1 раз / секунда Підключення Bluetooth: Синій індикатор

завжди горить

Електричний двигун

Номінальна напруга: 14,8 В

Потужність: 230 Вт

Клас: В , Продовжити

Максимальна швидкість обертання: 3800 об / хв

Колір індикатора

Індикатор живлення

Швидкість залежить від форми тіла, одягу та оточення користувача .o

* Теоретично Swii є продуктом плавання на водній поверхні. Не пірнайте під водою. Глибина води не повинна бути меншою за 1м.

* Нормальний час використання - це експериментальне значення, яке є середнім значенням використання звичайних людей (перервана робота).

* Зважаючи на фізичні та хімічні властивості акумуляторів, конкретний час використання буде змінюватись в залежності від електрохімічного стану акумуляторів, температури навколишнього середовища, часу заряду та розряду тощо. Щоб досягти більшого терміну служби акумулятора, користувачі радять готувати більше дві виділені батареї.

Гарантійний талон

Опис гарантійного
обслуговування:

1. У разі несправності використовуваних товарів, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою післяпродажного обслуговування якомога швидше, щоб не затримувати термін використання та обслуговування.

2. Через демонтаж, модифікацію або встановлення інших функцій або обладнання замовника після виходу з ладу машини ми не надаємо гарантії.

3. Пошкодження, спричинені форс-мажором, не гарантуються.

4. Несправність обладнання, спричинена використанням неоригінальних аксесуарів, не гарантується.

5. З дати придбання ми могли б надати службу технічного обслуговування з вини самого продукту, який оглянув та підтвердив SUBBLUE або його уповноважена станція технічного обслуговування, відповідно до гарантійного терміну кузова та компонентів, які вказані таким чином:а

Тип	Область застосування	Гарантія
Корпус і головна панель управління	Корпус, основна панель управління, кнопка Холла, електронна кабіна, складання переднього торця, задня кришка	12 місяців
Система руху	Двигун, дошка водія двигуна, складання гвинта, підшипник	6 місяців
Акумулятор і зарядка	Зарядний пристрій та акумулятор	6 months

6. Якщо термін дії гарантії минув, стягується плата за технічне обслуговування.

Плата за технічне обслуговування може включати плату за ремонт та плату за комплектуючі.

7. Наша компанія регулярно оновлює свою гарантійну політику. Будь ласка, зверніться до офіційного веб-сайту для останньої заяви про політику.

* Ця гарантійна політика застосовується лише до підводних продуктів Subblue, що продаються через дозволений канал.

* Якщо у вас є проблеми з продуктом, будь ласка, надішліть цей гарантійний талон разом із дійсним рахунком-фактурою на придбання на вказану СТО. Будь ласка, зберігайте це добре.

* Час початку гарантії: з дати активації продукту. Якщо ви не активуєте товар протягом 30 днів, дата отримання буде використана як час початку гарантії; якщо ви не надаєте дійсну накладну на придбання, дата доставки товару буде використана як час початку гарантії.ф

Обмежена гарантія.

Будь ласка, зберігайте документи, які підтверджують купівлю виробу (наприклад чек) для забезпечення вимог обмеженої гарантії.

Обмежена Гарантія:

- 1). Гарантійний термін виробу становить 1 рік. Цей термін не розповсюджується на батарею, витратні матеріали, елементи пластику корпусу.
- 2). Гарантійний термін батареї становить 6 місяців. Шини, камери, лампи накаливання виробу відносяться до витратних матеріалів, гарантійний термін для яких становить 1 місяць.
- 3) Впродовж дії гарантійного терміну клієнту рекомендується кожні 6 місяців проводити технічне обслуговування пристрою у сервісному центрі.

*Технічне обслуговування не є гарантійним ремонтом. Надання технічного обслуговування є платною послугою.

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування

Причини відмови в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування:

- 1). Несправність, яка виникла через неправильне використання.
- 2). Несправність, яка виникла через доробки, розбирання та ремонт виробу не авторизованими особами.
- 3). Випадкові пошкодження або несправності, які виникли через недотримання умов зберігання.
- 4). Не відповідність інформації на документі, що підтверджує придбання/гарантійному талоні з параметрами продукту.
- 5). Пошкодження поверхонь виробу.
- 6). Розбирання виробу, не передбачене цим Керівництвом з експлуатації.
- 7). Пошкодження або несправності, які викликані довгими поїздками під дощем або по калюжам.
обслуговування.
- 8). Несправності які виникли через аварії, падіння, тощо.

