

**Отримайте посібник *Основи MacBook Pro***

У посібнику *Основи MacBook Pro* наведено докладні відомості щодо налаштування та використання MacBook Pro. Щоб переглянути посібник, перейдіть на сторінку [help.apple.com/macbookpro](https://apple.com/macbookpro).


**Підтримка**

Докладну інформацію наведено на сторінці [support.apple.com/en-euro/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/en-euro/mac/macbook-pro). Щоб звернутися до компанії Apple, перейдіть на сторінку [support.apple.com/contact](https://support.apple.com/contact).

 **MacBook Pro**

## Вітаємо з вашим новим Macbook Pro


Macbook Pro запускається автоматично, коли ви піднімаєте кришку. Програма «Асистент налаштування» допоможе почати роботу.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Заряджайте свій Macbook Pro та під'єднайте зовнішній накопичувач чи дисплей.

Навушники



Смуга меню

Камера  
FaceTime HD

Spotlight

Finder

Тут розташовано всі ваші файли, папки та програми.


Siri

Dock

Швидко відкривайте програми, якими користуєтеся найчастіше.

Системні параметри

## Touch Bar

Touch Bar змінюється залежно від використовуваної програми й виконуваних дій. На Control Strip праворуч можна швидко знаходити найчастіше використовувані інструменти, зокрема для регулювання гучності або яскравості. Торкніть  ліворуч, щоб закрити.

## Touch ID

Відбитком пальця можна відмикати Macbook Pro та через систему Apple Pay купувати вміст в App Store, iTunes Store, Apple Books і на інших веб-сайтах.



Touch Bar

Touch ID  
(кнопка живлення)

Трекпад Force Touch

## Жести Multi-Touch треппеда

Ведіть двома пальцями по треппеда для переміщення вгору, вниз або в сторони. Проводьте двома пальцями, щоб перегорати веб-сторінки, документи тощо. Клацайте двома пальцями, щоб застосувати клацання правою кнопкою миші. Клацніть і натисніть треппеда сильніше, щоб застосувати сильне клацання й відобразити більше інформації. Щоб дізнатися більше, виберіть «Системні параметри» на панелі Dock і натисніть «Треппеда».