


# Екран проєкційний на тринозі

## Керівництво користувача



**Дякуємо, що ви вибрали портативний проєкційний екран на тринозі! Перед використанням екрана, прочитайте цей посібник користувача. Правильне використання та обслуговування забезпечать довгий термін служби.**

### **Інструкції з догляду та використання**

Пил, бруд та подряпини на проєкційній поверхні вплинуть на якість зображення, будь ласка, зверніть увагу на наведені нижче пункти, щоб запобігти цьому:

1. Не торкайтесь поверхні проєкції руками.
2. Не пишіть та не малюйте на проєкційній поверхні.
3. Не використовуйте пальці або гострі предмети, щоб вказувати на поверхню проєкції; це пошкодить матеріал екрана.
4. Для чищення виступаючої поверхні використовуйте м'яку вологу ганчірку; не використовуйте хімічні чистящі засоби або алкоголь.
5. Щоб уникнути пошкоджень, екран повинен використовувати дорослі люди.

Верхній гак та  
екранна ручка

Вертикальний  
замок Рукавне  
кільце

Жердина  
вертикального  
розширення

Футляр для екрана

Кнопка  
блокування /  
розблокування

Заглушка

Тринога

